

# CE-Star for Palm Treo 750/700

## 使用手册

(一) 安装 .....	1
1-1 安装.....	1
1-2 卸载.....	2
(二) 手写输入.....	3
(三) 键盘输入.....	9
3-1 输入法切换.....	9
3-2 输入字符.....	11
3-3 选择字符.....	12
3-4 输入法选项修改.....	12
3-5 关于通用输入法.....	13
3-6 日文输入法.....	14
3-7 关闭 CE-Star.....	18
(四) 电子邮件和浏览器.....	18
(五) 产品注册.....	21
5-1 通过互联网注册.....	22
5-2 通过短信注册.....	25
5-3 注册问题排查.....	28
(六) 常见问题解答.....	30
(七) 版权声明.....	34

版本： 2.8 R3c

日期： 2008-03-28

Copyright © 2005-2007, Mobem Technologies Inc.

***MOBEM***

---

[www.mobem.com](http://www.mobem.com)

# (一) 安装

## 1-1 安装

安装过程相当简单，请按下面步骤进行：

- 1、同步您的手持设备和桌面 PC。运行 CE-Star 的安装程序，出现窗口(图 1-1)。
- 2、点[继续]按钮，则进入使用授权窗口。
- 3、点[同意]按钮，临时显示一个连接建立窗口，然后就进入选择安装内容的窗口(图 1-2)。
- 4、选择您想要的安装类型和组件，然后点[继续]按钮，进入复制窗口。
- 5、点[开始]按钮开始安装。
- 6、安装完成后，将显示画面提示您进行网络注册，您可以在当时就进行网络注册或以后再做。



图 1-1



图 1-2

大功告成！现在您可以运行 CE-Star 和蒙恬 PenPower 手写识别了！

### 提示：

1. 建议不要安装到存储卡上，因为如果使用过程中因为存储卡意外取出，可能会导致程序出错。
2. 如果安装时提示安装失败，可能是因为您下载使用的版本不适合您的设备。另外一个可能就是您在解压缩下载的压缩文件时，没有使用“带子目录解压缩”选项。

### **1-2 卸载**

如 果 要 卸 载 该 软 件 ， 请 到 Start→Programs→CE-Star→Uninstall 中进行卸载。卸载完成后，CE-Star 会自动 RESET 您的移动设备。您只要点击一下提示信息对话框的(OK)按钮即可。

## (二) 手写输入

### 运行

安装完后开启一个可输入文字的软件（如 Word Mobile 或者 Notes），点击屏幕正下方的输入面板选择按钮，出现如图 2-1 的选单：




图 2-1

### 使用界面

点选“蒙恬手写”项，则屏幕下方显示如图 2-2 的画面：

小窗口中的上方白色部分是候选字区，识别出的字会在此处显示出来。下方白色部分是联想提示区。



图 2-2

这时候我们就可以进行手写输入了。默认的书写方式是“全屏幕”，用笔随便在屏幕的任意区域写个字，候选字区就会把识别出的字列出来，然后自动会把第一个候选字输入到系统中。如果第一个候选字不是您想要的，而其他候选字中有您需要输入的字，您可以简单地用笔点该字在候选字区的屏幕部分，刚才识别错的字就被替换成正确的字。

当您在候选字区选中一个字后，该字将被输入，同时联想提示区会出现和刚才选中的字相关的联想提示字。如果提示区内没有你

想要的字或者词，你可以点联想提示区右边第一个按钮“...”，会出现更多的联想单字和词组。

小窗口右半部分的按钮从左到右依次为，删除、空格、回车，设置和切换。点最右边的三角小按钮，输入板会切换成如图 2-3 的形式：




图 2-3

现在小窗口中按钮，依次从左到右：

- 中英切换按钮，可以很方便地在中英混合输入及英文数字输入方式间切换。在“中”字状态下，可以输入中文，也可以输入英文及数字、标点符号；在“英”字状态下，则只可以输入英文、数字和标点符号。
- 简繁体切换按钮，中文简繁体切换。
- 半角全角切换按钮，切换英文和数字符号的全半角状态。
- 标点符号的全半角切换按钮，切换标点符号，如逗号，句号，问号等的全半角状态。
- 设置按钮，点击它会出来设置对话框，具体请参照设置一节。

联想提示区最右边的按钮是字符快捷输入栏的切换按钮。点击该按钮可以显示或隐藏字符快捷输入栏。该输入栏可以方便用户输入数字，标点符号和一些特殊字符。如图 2-4 所示：



图 2-4

## 输入汉字

当小窗口中的第一个小按钮显示“中”字时，处于中英文、数字的混合识别状态，这是系统的默认状态。这时候不论您输入的是中文还是英文、数字和标点符号均可被识别出来。

当小窗口中的第二个小按钮显示“简”字时，处于简体字输入状态。相反，当显示“繁”字时，处于繁体字输入状态。这样，您就可以做到写简体字而输入的是繁体字，反之亦然。

### 输入英文字母、数字

当小窗口中的第一个小按钮显示“英”字时，处于英文、数字的识别状态。当您只需要输入英文字母或数字时，可以临时切换至该状态，可以提高识别效果，加快输入速度。

当小窗口中的第三个小按钮显示“半”字时，处于半角字符输入状态。相反，当显示“全”字时，处于全角字符输入状态。




### 输入标点符号

当小窗口中的第四个小按钮显示  时，处于半角标点输入状态。相反，当显示  时，处于全角标点输入状态。

### 输入其他

您可能会问：“回车、换行、空格怎么办？”没问题，蒙恬中文手写识别软件在全屏幕状态可以识别下面的功能笔画（1、2 表示笔画顺序，较粗的点表示笔画起点）：

名称	笔画写法	说明
----	------	----

回退 (Backspace)		删除光标前一个字符
回车 (Enter)		有两种不同的写法
删除 (Del)		删除当前光标位置上的字符。
空格 (Space)		输入一个半角或全角的空格（根据“全半角”按钮的状态）。

## 设置

点击小窗口最右边的“设置”按钮，则出现如图 2-5 的设置窗口：

该窗口中的参数分为四类：

一、延迟，用于调整书写时的速度。



图 2-5

- “字符间隔”指的是当两笔之间的时间间隔超过该值时就认为已经输入完一个汉字，可以进行识别了，否则就当是同一字的不同笔画。如果您的书写速度较慢，可以调高该值，否则就调低。系统默认的值是 0.6 秒。

- “自动输入”指的是识别出字符后自动将识别出的第一个字符输入到系统的时间，在此时间之前您可以检查识别是否正确，并做出正确的选择。系统默认的值是 0.1 秒。

## 二、字符集，用于指定识别字符的范围

- “香港特殊用字”，只在繁体版中有效，用以指定可以识别香港政府规定的专用字。安装程序会自动判断用户是否在香港并设置是否开启该功能。
- “日文”，用于指定是否识别日文平片假名。安装时如果选择了“日文支持”选项，则该选项会默认为选中状态。
- “英数”，用于指定是否在中英混合识别状态（即显示“中”字状态下）识别英文和数字。默认的设置是开。
- “独立数字区”，只在书写框的识别模式下才有用。在此模式下，右边的书写框被设置成只识别数字的状态，以方便单独输入数字（如记录电话号码）的情况，以避免 2 和 Z 识别不清等问题。

## 三、书写笔

- “颜色”用于设定手写时的笔色，用笔点带色块会弹出选择颜色的窗口。

- “粗细”，设置笔的粗细，有四种尺寸供选择，数字越大，笔越粗。

#### 四、书写方式

- “书写框”，书写范围被限制在两个小方格内。用户可以在一个方格内写完后立即在另一个方格开始写下一个字，而不需要等待上面所说的“字符间隔”的那段时间，以提高输入速度。这种方式的优点是不需要太多等待时间，而可以把注意力集中于字符的连续书写上。缺点是有空间的限制，自由度较差；而且此时的输入面板窗口尺寸较大。
- “全屏”，可以在屏幕的任意位置书写，这是系统的默认使用方式。该方式的优点是没有空间限制，自由度较高，而且输入面板占用的屏幕位置较少。缺点是需要等待上面所说的“字符间隔”的时间，然后才能写下一个字。
- “全屏左右”，类似“全屏”，但是可以以屏幕的垂直分界线为界，连续书写。
- “全屏上下”，类似“全屏”，但是可以以屏幕的水平分界线为界，连续书写。

#### 在 Today 画面如何切换手写输入法

要在 Today 画面下切换出中文手写输入法，可以按 **Option+**向上箭头，如要关闭中文手写输入法，按 **Option+**向下箭头。

#### 退出

在 Pocket PC 中，PenPower 以输入面板模块的形式存在，只要选择其他输入面板即可。

## 问题解答

(1) 问：在全屏书写方式下怎样方便地选择文字块？

答：有两种方法。一种是用笔点下文字块的起始位置，然后从左到右画线，笔在屏幕上的停留时间超过 1 秒钟左右，画出的线的轨迹消失，刚才划过的文字均被选中；另一种是方法是用笔点下文字块的起始位置，然后停留约一秒钟后，就开始进入选择状态。不过后一种方法在 Pocket PC 上可能会和某些操作重叠。

(2) 问：简体版的手写识别可认得多少汉字？支持 GBK 汉字集吗？

答：简体版只支持到 GB2312，并不支持 GBK。

## （三）键盘输入

CE-Star for Palm Treo 支持 Palm Treo 750v 自带的实体键盘。每次机器启动后，CE-Star 会自动启动，同时你可以在屏幕的右下方看到白色的“中”字图标，这个就是 CE-Star 的图标，说明 CE-Star 已经在运行。

CE-Star 提供了多种使用广泛的中文输入法，包括拼音、仓颉、注音、简易、粤拼、笔画（数字键盘）等。这些输入法大多提供了词组输入的功能，大大提高了汉字的输入速度。而且 CE-Star 还采用了高频先见、压缩词库等技术，使得输入更方便、占用的空间更小。CE-Star 的输入法同时提供简繁体汉字的输入功能，即用仓颉、注音、粤拼等原来繁体字的输入法也可以输入简体字，而用拼音和五笔输入法也可以输入繁体字。

### 3-1 输入法切换

Palm Treo 750v 的手机键盘只排列出字母键、没有数字键，或

者数字键和某些字母键重叠。用户如果需要输入其它字符均需要先按一个 Option 键（也被称为 Fn 键，见下图），然后按字母键，才能输入该键上所标柱的另外一个符号。或者是按住 Option 键的同时按下字母键，也可以达到同样的效果。



Option 键

此外，该版本的 CE-Star 软件可以支持用户在选用中文手写输入的同时，使用手机的实体键盘进行中文输入，而无需切换输入面板，大大方便了用户的使用。

下表清楚地总结了 Option 键在各种情况下的使用方法。

当前状态	按键动作	按键响应
系统输入法状态	Option + 空格	从系统输入法状态切换至 CE-Star 输入法状态
CE-Star 输入法状态	Option + 空格	从 CE-Star 输入法状态切换至系统输入法状态
CE-Star 输入法状态：没有输入任何编码字符串，也不在联想模式	按下并松开	切换回系统输入法
CE-Star 输入法状态：有输入编码字符串	按下并松开	清除编码字符串，关闭候选字列表栏
CE-Star 输入法状态：联想模式	按下并松开	清除当前的联想模式，关闭候选字列表栏

注意：Option + 空格的操作，可以是按住 Option 键的同时再按空格键，也可以是先按 Option 键，松开，然后再按空格键。这样可以方便用户单手操作，只使用单手就可以完成输入法的切换。

输入法成功切换后，手机底的输入面板位置会更新 CE-Star 输

入法的图标（如图 3-1）。另外，只有在有提示光标的时候，输入法才能被切换出来，在 Today 画面下也可以用键盘输入中文（如图 3-2）。




图 3-1



图 3-2

## 3-2 输入字符

用户输入编码串后，CE-Star 输入法在当前光标的位置附近显示用户已经输入的编码串，并列出了和该编码串最合适的候选字/词组。如图 3-3 所示：



图 3-3



图 3-4

如果用户将编码串输入错了，可以使用回退键删除最近输入的

编码串。

当用户选中一个字输入后，CE-Star 会自动将与该字关联的词汇或者单字显示在提示栏中，方便用户进行快速输入，这就是常说的联想输入功能（如图 3-4）。

### 3-3 选择字符

当用户输入编码组合串后，程序会列出最接近的输出结果。用户可以通过下面几个按键来在列出的候选字清单中选择：

按键	用法
向下箭头	向后翻页
向上箭头	向前翻页
左箭头	选择前一项；如果前一项在上一页，则向前翻页
右箭头	选择后一项；如果后一项在下一页，则向后翻页
Action 或者 空格键	选中当前选择的项，并输入到应用程序中
带有数字 的字母键	如果长按某带有数字的字母键，而且该数字键指示的对应字串也在列表中，则直接选择该字串并输入到应用程序中

### 3-4 输入法选项修改

用户在输入过程中，可以用触笔点输入面板旁边的 CE-Star 输入法图标，然后会显示一个菜单。用户可以通过该菜单选择当前的输入法或者修改输入法的设置选项（如图 3-5）。进入 CE-Star 选项

窗口后，有下面几个选项可供用户修改。



图 3-5




图 3-6

项目	说明
输入法	只列出已安装，可以选择使用的输入法。
字符集	可在简体、繁体、简繁体中选择。在简体状态下，输入的汉字只在 GB/GBK 的范围内；在繁体状态下，输入的汉字只在 BIG-5 的范围内。在简繁体状态下，则范围在 GBK 内。
字符宽度	输入的字符为半角还是全角
标点模式	标点为半角或者全角

## 3-5 关于通用输入法

通用输入法是一种基于用户可定义码表的汉字输入法，利用不同的码表文件我们可以生成出不同的输入法，目前已经完成的码表文件是简体的五笔输入和繁体的数字键盘笔画、行列、大易和无虾米的码表。

注意：

1、CE-Star for Smartphone 的安装文件中只有数字键盘笔画的通用输

输入法数据文件，并不包含其他通用输入法的数据文件，需要这些输入法的用户，可以给我公司的技术支持人员发 email 索取相关资料。

2、我公司还可以提供这些数据文件的源文件和生成数据文件用的工具，用户可以根据自己需要修改这些文件，建立自己的编码库，甚至生成新的输入法。

## 3-6 日文输入法

从 CE-Star 2.8 R3a 开始，我们提供了日文输入法，可以很方便地输入日文假名、日文汉字。如果安装时选择了“日文支持”选项，则该输入法就会被安装上。用户将可以在输入法选择菜单（点击当前输入法图标会显示该菜单）中看到“Japanese”的输入法，用户选择后输入法的图标将变成“日”的图标（如图 3-7）。如果用户安装时选择的是日文安装，而且没有选择中文的输入法，则默认的输入法就是日文输入法。点击输入法图标右边的图标会显示如图 3-8 所示的菜单，用户可以通过它设置输入的是全角还是半角的字母和标点。



图 3-7




图 3-8

日文输入法在输入日文时的主要按键使用归纳如下：

按键	作用
----	----

A~Z	罗马拼音
空格	输入当前选中的字或词
回车	输入当前提示栏中的假名
上下方向键	在候选字列表中选择
左右方向键	候选字列表前后翻页
-	假名长音符, ー
/	假名中间点, ・
0~9	全角数字0~9
ESC	取消当前的日文输入
Shift+A~Z	全角字母A~Z
Shift + 右功能键	在日文输入时, 切换平假名和片假名的状态。

下面是输入假名和汉字的例子, 分别是:

- にほんご (日本語), 输入用 “nihongo”, 见图 3-9;
- ラーメン (拉麵), 输入用 “ra-men”, 见图 3-10。注意, 输入此词之前, 我们在输入法选择菜单中设置了输入模式为片假名输入模式。



图 3-9



图 3-10

CE-Star 的日文输入法支持常用的罗马字拼写方法, 具体的转换表如下:

基本音节:

A	あ ア	I/YI	い イ	U/WU WHU	う ウ	E	え エ	O	お オ
---	--------	------	--------	-------------	--------	---	--------	---	--------

# MOBEM

KA/CA	かガ	KI	きキ	KU/CU	くク	KE	けケ	KO/CO	こコ
SA	さサ	SI/SHI/CI	しシ	SU	すス	SE	せセ	SO	そソ
TA	たタ	TI/CHI	ちチ	TU/TSU	つツ	TE	てテ	TO	とト
NA	なナ	NI	にニ	NU	ぬヌ	NE	ねネ	NO	のノ
HA	はハ	HI	ひヒ	HU/FU	ふフ	HE	へヘ	HO	ほホ
MA	まマ	MI	みミ	MU	むム	ME	めメ	MO	もモ
YA	やヤ			YU	ゆユ			YO	よヨ
RA	らラ	RI	りリ	RU	るル	RE	れレ	RO	ろロ
WA	わワ							WO	をヲ
N/NN	んン	LTU	っツ						
XA LA	あ ア	XI/LI LYI/XYI	い イ	XU LU	う ウ	XE/LE LYE/XYE	え エ	XO LO	お オ
LYA XYA	や ヤ			LYU XYU	ゆ ユ			LYO XYO	よ ヨ

## 复杂音节:

GA	がガ	GI	ぎギ	GU	ぐグ	GE	げゲ	GO	ごゴ
ZA	ざザ	ZI/JI	じジ	ZU	ずズ	ZE	ぜゼ	ZO	ぞゾ
DA	だダ	DI	ぢヂ	DU	づヅ	DE	でデ	DO	どド
BA	ばバ	BI	びビ	BU	ぶブ	BE	べベ	BO	ぼボ
PA	ぱパ	PI	ぴピ	PU	ぷプ	PE	ぺペ	PO	ぽポ
KYA	きゃ キャ	KYI	きい キイ	KYU	きゅ キュ	KYE	きえ キエ	KYO	きよ キョ
SHA SYA	しゃ シャ	SYI	しい シイ	SHU SYU	しゅ シュ	SHE SYE	しえ シエ	SHO SYO	しよ ショ
CHA CYA TYA	ちゃ チャ	CYI TYI	ちい チイ	CHU CYU TYU	ちゅ チュ	CHE CYE TYE	ちえ チエ	CHO CYO TYO	ちよ チョ
NYA	にゃ	NYI	にい	NYU	にゅ	NYE	にえ	NYO	によ

	ニヤ		ニイ		ニユ		ニエ		ニヨ
HYA	ひゃ ヒヤ	HYI	ひい ヒイ	HYU	ひゅ ヒュ	HYE	ひえ ヒエ	HYO	ひよ ヒョ
MYA	みゃ ミヤ	MYI	みい ミイ	MYU	みゅ ミュ	MYE	みえ ミエ	MYO	みよ ミョ
RYA	りゃ リヤ	RYI	りい リイ	RYU	りゅ リュ	RYE	りえ リエ	RYO	りよ リョ
GYA	ぎゃ ギヤ	GYI	ぎい ギイ	GYU	ぎゅ ギュ	GYE	ぎえ ギエ	GYO	ぎよ ギョ
JA JYA ZYA	じゃ ジャ	JYI ZYI	じい ジイ	JU JYU ZYU	じゅ ジュ	JE JYE ZYE	じえ ジエ	JO JYO ZYO	じよ ジョ
DYA	ぢゃ ヂヤ	DYI	ぢい ヂイ	DYU	ぢゅ ヂュ	DYE	ぢえ ヂエ	DYO	ぢよ ヂョ
BYA	びゃ ビヤ	BYI	びい ビイ	BYU	びゅ ビュ	BYE	びえ ビエ	BYO	びよ ビョ
PYA	ぴゃ パヤ	PYI	ぴい パイ	PYU	ぴゅ パユ	PYE パ	ぴえ パエ	PYO	ぴよ パョ
FA FYA	ふゃ フヤ	FI FYI	ふい フィ	FYU	ふゅ フュ	FE FYE	ふえ フェ	FO/FYO	ふよ フョ
QA KWA	くあ クア	QI KWI	くい クイ			QE KWE	くえ クエ	QO KWO	くお クオ
TSA	つあ ツア	TSI	つい ツイ			TSE	つえ ツエ	TSO	つお ツオ
THA	てゃ テヤ	THI	てい ティ	THU	てゅ テュ	THE	てえ テエ	THO	てよ テョ
WHA	うあ ウア	WI WHI	うい ウイ			WE WHE	うえ ウエ	WHO	うお ウオ
DHA	でゃ ジャ	DHI	でい ジイ	DHU	でゅ ジュ	DHE	でえ ジエ	DHO	でよ ジョ
VA	ヴぁ ヴァ	VI	ヴい ヴィ	VU	ヴ	VE	ヴえ ヴェ	VO	ヴお ヴォ

其它，主要用于拼写外来词

DWA	どぁ ドア	DWI	どい ドイ	DWU	どう ドウ	DWE	どえ ドエ	DWO	どお ドオ
TWA	とぁ トア	TWI	とい トイ	TWU	とう トウ	TWE	とえ トエ	TWO	とお トオ
GWA	ぐぁ グア	GWI	ぐい グイ	GWU	ぐう グウ	GWE	ぐえ グエ	GWO	ぐお グオ
QWA	くあ クア	QWI	くい クイ	QWU	くう クウ	QWE	くえ クエ	QWO	くお クオ

注意事项：

1. 长音（ー）用-（减号）表示
2. 拨音（ん/ン）用“n”表示，输入时如果其后为 n 开始的音节，先输入连续的两个“n”，作为“ん”
3. 促音（っ），可以用后面的子音重写两个来表示，比如国家（こっか）kokka

### 3-7 关闭 CE-Star

如果不想继续使用 CE-Star，可以用下面的方法来关闭 CE-Star。使用热键或热键+菜单选择进入 CE-Star 选项窗口，选择“菜单”=>“退出”即可（如图 3-11）。



图 3-11

如果再次想执行 CE-Star，可以先回到手机的 Today，然后选“Start”->Program->CE-Star 即可。

## （四）电子邮件和浏览器

### Messaging

安装完 CE-Star 后，您的机器上就可以同时阅读/编写中文、日

文的邮件。

对于收到的邮件，Messaging 会根据邮件头部的信息选用合适的解码方法。如图 4-1 和图 4-2：




图 4-1




图 4-2

如果您是新建或者回复一封邮件，则可能要检查一下邮件的编码方式是否正确。具体步骤是：

在邮件的编撰窗口的右下方的[Menu]按钮，点中后出现如图 4-3 的菜单。点选“Message Options”菜单项。然后会出现如图 4-4 的对话框，列出可以选择的编码方式。请从列表中选择合适的编码方法，然后点(OK)返回。




图 4-3




图 4-4

## 邮件编码常识

GB2312，即简体中文国标码，是大陆普遍使用的编码方式。

BIG-5，即繁体中文大五码，是港台普遍使用的编码方式。

HZ，是北美华人因为使用 7 位字符终端而想出的编码方案，它以 GB 码为基础。

## Internet Explorer (IE)

只要安装了 CE-Star 就可以让浏览器 IE 支持中文的显示和提交查询。

如果您安装时选的是简体版，则 IE 默认的编码是简体中文 GB2312，如图 4-5。如果安装时选的是繁体版，则 IE 默认的编码是繁体中文 BIG5，如图 4-6。



图 4-5



图 4-6

如果浏览器没有能自动正确识别出该站点的编码，你需要先选择默认的编码，然后刷新一下页面。

步骤如下：

- 1、点 [Menu]菜单按钮，在 Tools 菜单下的 Options... 项



图 4-7

- 2、点 **Encoding** 栏的向下按钮，会列出当前支持的编码方式，如图 4-7
- 3、选择您要的编码方式
- 4、点 **(OK)** 按钮确认。

除中文外，CE-Star 还支持日文网站的浏览，您只要在安装时选上日文语言包，然后在 IE 中选择合适的编码即可。




图 4-8

## (五) 产品注册

从 2.8 R3 版本开始，我们在 CE-Star 中提供一个很方便的注册程序，帮助用户进行产品注册。该注册程序让用户可以简单地输入自己的名字、email 和产品序列号（或者订单号）就马上可以通过互联网或短信完成注册。用户不需要再等待包含注册码的邮件，也不需要自己手工输入注册码。

用户仍然可以使用以前的方法进行手工注册，不过我们不推荐使用以前的方法。以前的手工注册方法请参看 FAQ 中关于 [“注册 CE-Star”](#) 部分。

注：OEM 版本的 CE-Star for Palm Treo 750v 不需要注册。

## 5-1 通过互联网注册

此方法只需要用户在自己的移动设备上输入其个人资料和产品序号，然后通过网络提交注册申请。认证服务器随后返回注册结果，并将注册信息自动保存在设备上。用户不用手工输入注册码。

### 第 1 步 选择联网类型:


您可以在下面几种联网类型中选择其中一种:

#### 1.1 使用 USB 同步数据线通过 ActiveSync 连接

此方法是最简单的，而且没有额外的费用。它需要你的台式计算机（或笔记本电脑）可以连接互联网，而且你使用 USB 同步数据线通过 Microsoft ActiveSync 软件和台式计算机进行了连接。

要确保连接所有的设置都没有问题，请确保:

1. 你的台式计算机可以很好地访问互联网。
2. ActiveSync 的状态窗口显示为 "已连接" 状态。
3. 一些防病毒软件在默认配置下可能会阻止移动设备通过 ActiveSync 来访问台式计算机的互联网连接。如果有这种情况，请调整该软件的相关选项。



#### 1.2 通过 GPRS, CDMA 1X/2000, WCDMA(UMTS), HSDPA 来联网

如果你的设备有内建的无线因特网模块，则可以直接在移动设

设备上通过 GPRS, CDMA 1X/2000, WCDMA 或 HSDPA 无线网络来进行注册。但是你应该先把这些连接配置好。有关的配置方法，请参考网络运营商的有关文档。

### 1.3 通过 Wi-Fi 或 Wi-Max 联网


如果你的设备有内建的无线局域网模块，则可以直接在移动设备上通过无线局域网进行注册。但是你应该先把无线局域网配置好。

现在，可以通过在移动设备上开启一个网站，来检查它是否可以访问互联网。如果成功开启网站的话，就继续下一步，否则请检查连接和有关的设置。

## 第 2 步. 在移动设备上执行注册程序



对于 Pocket PC/Pocket PC Phone (CE-Star for WM5 or CE-Star for PPC2003):

依次进入 开始 -> 程序 -> CE-Star -> 注册



对于 Smartphone (CE-Star for Smartphone WM5):

依次进入 首页 -> 开始 -> CE-Star -> 注册



## 第 3 步. 输入个人资料和产品数据

A screenshot of the Mobem Registrar registration form. The title bar says 'Mobem Registrar'. There are four input fields: 'Your name:' with 'Your Name' entered, 'Your email:' with 'user@yourserver.com' entered, 'Product serial number or order number:' with 'ce2xmob-99999999' entered, and 'Register via:' with a dropdown menu showing 'Internet'. At the bottom, there are two buttons: 'Register' and 'Menu'.

一共有三个输入栏:

### 您的名字:(必填)

在此输入你的名字。如果你之前已经设置过设备的机主名称，它会取出并显示于此。

### 您的电邮:(必填)

在此输入你的电邮。如果你之前已经设置过设备的机主电邮，它会取出并显示于此。

### 产品序列号或者订单号:(必填)

在此输入你的产品序列号或者订单号。

**注意:** 是 CE-Star 的产品序列号，而不是你的设备的硬件序列号。

## 第 4 步. 提交注册申请

输入完这些栏目后，请按 [注册] 按钮提交注册请求。根据你选用的连接类型，设备可能会在你按下[注册]按钮后自动进行网络连接。

A screenshot of the Mobem Registrar registration form. The title bar says 'Mobem Registrar'. There are four input fields: 'Your name:' with 'Your Name' entered, 'Your email:' with 'user@yourserver.com' entered, 'Product serial number or order number:' with 'ce2xmob-99999999' entered, and 'Register via:' with a dropdown menu showing 'Internet'. Below the input fields, it says 'Submitting...'. At the bottom, there is a button with a keyboard icon.

## 第 5 步. 接收注册结果



数秒钟后, Mobem 的认证服务器将处理好你的注册请求并将处理结果返回。如果注册成功,将会显示一个窗口提示你注册已成功,并让你按[OK]按钮以完成注册。

## 第 6 步. 重启设备

现在按 [OK] 按钮,设备将进行软复位并重新启动。

## 5-2 通过短信注册

此方法只需要用户在自己的移动设备上输入其个人资料和产品序号,然后通过短信提交注册申请。认证服务器随后返回注册结果,并将注册信息自动保存在设备上。用户不用手工输入注册码。使用此方法用户需要花费单条信息的发送费用。

### 第 1 步. 准备:


请先确保:你的移动电话已开启而且可以正常收发发送短信

### 第 2 步. 在移动设备上执行注册程序

对于 Pocket PC/Pocket PC Phone (CE-Star for WM5 or CE-Star for PPC2003):



## MOBEM

依次进入  
开始->程序  
->CE-Star->  
注册



对于 Smartphone (CE-Star for Smartphone WM5):

依次进入  
首页->开始  
->CE-Star->  
注册



### 第 3 步. 输入个人资料和产品数据

一共有三个输入栏:

**您的名字:(必填)**

在此输入你的名字。如果你之前已经设置过设备的机主名称，它会取出并显示于此。

**您的电邮:(必填)**

在此输入你的电邮。如果你之前已经设置过设备的机主电邮，它会取出并显示于此。

**产品序列号或者订单号:(必填)**

在此输入你的产品序列号或者订单号。

**注意:** 是 CE-Star 的产品序列号，而不是你的设备的硬件序列号。

### 第 4 步. 更改注册方法为短信注册

输入完这些栏目后，请修改 注册通过选项的值至短信。

### 第 5 步. 从列表中选择 一个注册中心

你点完 [注册] 按钮后，程序会显示短信注册中心的列表。请在其中选取一个适合你的以完成注册。(可以通过方向按钮和触笔来进行选择)。

提示：选择适当的注册中心可以最小化你的短信发送费用。

### 第 6 步. 提交注册申请

现在点 [选择] 按钮提交注册请求。现在程序会把注册请求通过短信发送到注册中心。

### 第 7 步. 接收注册结果

大概 8 到 30 秒左右的时间，你的注册请求就会被 Mobem 的认证服务器处理完毕并通过短信传回处理结果。如果注册成功的话，将会显示一个窗口提示你注册已成功，并让你按[OK]按钮以完成注册。

### 第 8 步. 重启设备

现在按 [OK] 按钮，设备将进行软复位并重新启动。

### 5-3 注册问题排查

这里列出了注册过程中认证服务器可能返回的错误信息及解决方法。

#### (1) 无效序列号或者无效订单号

序列号是指是 CE-Star 的产品序列号，而不是你的设备的硬件序列号。如果你购买了零售版本或者获得了 OEM 预装版本，你就有了 CE-Star 的产品序列号。

由于技术上的原因，我们的实时注册目前只处理 2.8 R3 版本发布后产生的订单号。

#### (2) 此序列号或订单号已由其它用户使用。

可能有其它的用户在你注册前已经使用此序列号进行过登记注册。也可能是你之前用了不同的电子邮件地址来进行注册。如果你确信你拥有此序列号，请联络我们的技术支持团队寻求帮助。

#### (3) 设备上安装了错误的版本，或者序列号和你安装的版本不匹配。

你可能在你的机器上安装了不正确的或者旧的版本，而又使用此注册程序来进行实时注册。也可能是你安装了零售版本却使用 OEM 版本的序列号来进行注册。这些都是不允许的。

(4) 此 OEM 版本不支持您的设备型号。

可能你在设备上安装了 OEM 版本, 而该 OEM 版本是限制机型的, 且不支持你的机型。请移除此 OEM 版本并安装零售版本。

另外一个可能是你安装的 OEM 版本较老, 不支持你的新型号的机器。你应该下载更新最新的 OEM 版本并重试。.

(5) 您在多个设备上安装了多套软件。

通常我们允许在最多两台设备上使用同一序列号/订单号进行注册。如果你试图在更多的机器上进行产品注册, 服务器将拒绝你的注册请求。这种情况你需要购买新的软件授权。

(6) 我的设备进行了恢复出厂设置。我还可以再次进行软件注册吗?

当然没有问题。只要按照上面的步骤用原来的数据重新进行注册即可。

## （六）常见问题解答

(1) 问：安装完 CE-Star 后，我的手机没有变成中文界面？

答：CE-Star 并不会做界面汉化。如需中文界面，需要另外安装中文界面包，并选择需要的界面语言。

(2) 问：我已经拿到了注册码，但是在哪儿注册呢？

答：如果拿到的是订单号或者产品序列号，请参看 [“产品注册”](#) 部分。如果拿到的是注册号，请在 Today 界面运行 CE-Star，在 PDA 屏幕的右下角您会看到一个“中”字样的小图标，点击此图标后会弹出一个菜单，选择“注册”项，然后在弹出窗口的相应位置输入注册码即可。

Palm Treo 750 的 OEM 版本不需要注册。

(3) 问：在 IE 中显示中文段落时会不能自动断行，如何解决？

答：请选中 CE-Star 设置选项中的“IE 自动换行”选项，并确认修改。如果修改该选项前，IE 已经开启，请先在任务管理器中将 IE 关闭。注意：使用该选项后，部分系统界面的英文字体显示会与以前不同。该功能从 2.8 R1a 版本开始提供，但是最好升级至 2.8R2a 及以后版本。**警告：**在 2.8 R2a 以前版本中使用该选项后，可能会导致拨号界面以及 Contacts 在检索人名时出现异常错误。

(4) 问：新版本 2.8 R3c 有什么改进？

答：2.8 R3c 的改进包括：

1. 增加了对 WM6.1 的支持。
2. 改进了输入面板，并改进了对高分辨率设备的支持，特别是 320×320，640×480 等。
3. 输入法列表字体可根据用户在系统中的设置进行调整。

4. 注册工具程序会显示用户当前软件是否已经注册。

(5) 问：新版本 2.8 R3b 有什么改进？

答：2.8 R3b 的改进包括：

1. 安装时可以选择是否安装笔画输入法。
2. 输入面板的一些小改进。
3. 一些输入法数据的小改进，包括拼音，仓颉，简易，笔画输入法的数据。

4. 改进过的日文输入法词库。

5. 新增 Palm Treo 700w Unicode 短信支持，可以让 700w 收发中文或日文短信。

(6) 问：新版本 2.8 R3a 有什么改进？

答：2.8 R3a 的改进包括：

1. 更好的 WM6 支持，尤其是对输入面板加载的优化和 Pocket IE 中文页面折行处理的优化。

2. 更好的日文支持。现在提供更好用的日文输入法，可以输入日文假名和日文汉字；而且安装时可以选择只安装日文支持，而不安装中文支持文件；另外，日文汉字和假名的字体显示也更好看。

3. 在 Smartphone 版本和 Palm 版本中增加了注音和仓颉软键盘显示的功能，方便用户在使用注音和仓颉输入法时，不必记忆键位。

4. 完善了注音输入法。尤其是在 Smartphone 版本和 Palm 版本上，可以使用三行 QWERTY 键盘方便地用注音输入法输入汉字。

(7) 问：新版本 2.8 R3 有什么改进？

答：2.8 R3 的改进包括：

1. 新增注册程序帮助用户更简单地进行注册。

2. 修正 2.8 R2a 的一个 BUG，该 BUG 可能会导致在某些型号的机器上按钮不工作。
3. 在 Messaging 中，新建的邮件将根据用户当前设定的区域来设置默认的邮件编码。
4. 完善了对下一代操作系统 Windows Mobile 6 的支持。
5. 改进了安装程序，以避免用户错误地安装不正确的版本到装置上。
6. 新增加了 Palm Treo 750/700 专用版本。
7. 优化了 CE-Star 输入面板的代码。
8. 改进了安装/卸载程序，以使用户在中文系统装置上安装和卸载更方便。

(8) 问：新版本 2.8 R2a 有什么改进？

答：2.8 R2a 的改进包括：

1. 改进了 CE-Star 和手写输入面板的加载，使它们总是可以顺利加载和切换。
2. 改进了 IE 中文自动换行的功能。现在不需要修改系统区域设定即可实现该功能。
3. 修正了 CE-Star 输入面板的一个 BUG，该 BUG 会导致在某些设备上无法切换输入面板。
4. 香港特殊用字的完整支持，可以在英文环境下很好地支持香港特殊用字(HKSCS) 2001 年标准，支持 3768 个香港字的显示。
5. 改进了 UniSun 的部分字形。

(9) 问：新版本 2.8 R2 和以前版本有什么区别？

答：2.8 R2 是 2.8 版本的第二次正式发布版。具体来讲，它有如下的改进和新功能：

1. 改进了 DynaNLS 技术的兼容性，现在已经完全兼容 Pocket Outlook, .Net CF 和 SQL CE 应用程序。

2. 修正了几个 CE-Star 输入面板的 BUG，这些 BUG 可能会导致 Windows Media 全屏模式切换出现问题。
3. 现在 CE-Star 新的 IME 工作模式可以在 O2 Atom, HP 6800/6900, Treo 700w 等设备上正常使用。
4. Smartphone 支持(同时支持数字键盘和全字母键盘)
5. 修正了几个 IME 中的 BUG，一般这些 BUG 只发生在中文 OS 上。
6. 支持使用 ACTION 键来输入当前选中的候选字/词。
7. 优化了所有输入法的速度。
8. 现在是根据用户台式机的地区设定来选择操作界面语言。
9. 输入面板的加载比从前更可靠。
10. 对简体中文输入法增加了 GBK 字符集支持。
11. 现在在 CE-Star 弹出菜单里只显示有效的输入法。
12. 安装时自动设置"Use unicode when necessary" 选项，以便用户发送中文 SMS。

(10) 问：2.8 版本相对 2.5 版本做了哪些改进和优化？

答：该版本主要是针对 Windows Mobile 5.0 及以后版本设备优化，可以很好地运行在 Windows Mobile 的移动电话和掌上电脑系统上，具体来讲和以前版本的区别包括：

- a) 世界首创 DynaNLS™技术动态实现 Windows Mobile 系统的 NLS 更新（核心汉化），目前市面唯一实现核心汉化的外挂语言软件。只有实现核心汉化，才能确保各类应用软件（如 Internet Explorer, Messaging 等等）运行正确。
- b) 支持字词的联想，手写和键盘输入时均可具有联想功能，而且词汇量丰富，涵盖简繁体常用词汇。
- c) 支持 640x480 VGA 屏幕和旋转屏幕，并支持动态切换旋转模式。

- d) 支持硬件键盘（或者外接键盘）直接输入中文。
- e) 支持数字键盘和全键盘 Smartphone

## （七）版权声明

本软件和手册版权均归 Mobem Technologies Inc.所有。

CE-Star 的版权属于 Rasir Dex 所有。

CE-Star Suite 的版权属 Mobem Technologies Inc.所有。

Mobem、CE-Star、DynaNLS 是 Mobem Technologies Inc.的商标。

PenPower、蒙恬笔是蒙恬科技有限公司的商标。

蒙恬手写识别 for CE-Star 为蒙恬科技股份有限公司和 Mobem Technologies Inc.共同开发。

其他商标归属其权利人/团体。